

Brug HDMI knapperne til at tænde for projektoren og skifte mellem PC¹ og din bærbar².

Knappen her er til at slukke for projektoren efter brug.

Kan bruges til at sætte din bærbar til opladning.

Her kan du forbinde din bærbar til projektoren med et HDMI kabel.

Her kan man justere projektorens volumen.

"Blank" knapperne bruges til at slukke for HDMI forbindelsen midlertidigt.

